



**WccSolar**

Polígono Industrial la negrilla Calle Imprenta 18 nave 44 41016 Sevilla España

Teléfono: 854556349 Servicio Técnico: 854803624

[www.wccsolar.net](http://www.wccsolar.net) EMAIL: Alex@wccsolar.es

# Manual de usuario de la aplicación Solarman






## 1. Descargar la aplicación

Iphone: busca "solarman" en apple store

Android: busca "solarman" en google play

## 2. Registrarse


Haga clic en [Register] para crear una nueva cuenta. Puedes usar el correo electrónico para registrarte





## 3. Crear planta

3.1 Haga clic en [+] y seleccione [Create Plant]. Luego, escanee el número de serie del registrador de memoria o ingrese manualmente el número de serie.



3.2 Editar información de la planta


(1) confirme la ubicación de su planta (la función GPS determinará automáticamente el sitio de la planta, si desea modificar la ubicación, haga clic en el icono "map", y luego ingrese manualmente la dirección en el cuadro b)

(2) Seleccione su tipo de planta

(3) Seleccione su tipo de cuadrícula

(4) Llenar la capacidad de la planta

(Puede mantener la configuración predeterminada en el resto en blanco porque la APLICACIÓN ha recibido subsidios y tarifas de electricidad locales)





### 3.3 Nombre de la planta de entrada


Se sugiere crear un nombre de planta como "ubicación + Nombre + Capacidad" (ejemplo Sevilla revo-e 5kw), luego haga clic en [Do.ne]

Back Enter the plant name Done

Plant Name

Phone number (Easy to contact you)


### 3.4 Ahora puedes ver tu nueva plataforma en la página de inicio






## 4 Configuración de conexión Wifi

Seleccione la planta y haga clic en [Connect Again] en la pestaña [device]. Seleccione su dispositivo y haga clic en [done] para el siguiente paso.



### 4.1. Configuración (para usuarios de Android)

(1) la aplicación obtendrá automáticamente su red Wifi, por lo que debe ingresar su contraseña Wifi para continuar con la configuración. Si la red no es precisa, seleccione [switch network], luego busque o ingrese manualmente la ID de la red



(2) La conexión se iniciará automáticamente después de conectar la red




# WccSolar


Polígono Industrial la negrilla Calle Imprenta 18 nave 44 41016 Sevilla España

Teléfono: 854556349 Servicio Técnico: 854803624

[www.wccsolar.net](http://www.wccsolar.net) EMAIL: Alex@wccsolar.es




(3) Normalmente toma 3-5 minutos para configurar con éxito. Luego puede volver a la pestaña [Device] y hacer clic en [+ Device] para agregar más dispositivos.






## 4.2. Configuración (para usuarios de iOS)

(1) la aplicación obtendrá automáticamente su red Wifi, por lo que debe ingresar su contraseña Wifi para continuar con la configuración. Si la red no es precisa, seleccione [switch network], luego busque o ingrese manualmente la ID de la red



(2) vaya a la interfaz [network settings] del iphone y seleccione la red AP\_XXXX (S / N) del registrador de memoria. Luego regrese a la aplicación solarman, el stick logger comenzará a configurarse.






## Nota

Si no puede encontrar AP\_XXXXX (S / N) en la lista de redes inalámbricas, asegúrese de acortar la distancia entre enrutadores Wifi y Stick logger a menos de 10 metros. La conexión o la configuración pueden parecer un problema si repite los pasos de adobe y aún no puede encontrar el AP\_XXXXX. Siga el manual del registrador para solucionar problemas o póngase en contacto con nuestro centro de atención al cliente.

(3) Normalmente toma 3-5 minutos para configurar con éxito. Luego puede volver a la pestaña [Device] y hacer clic en [+ Device] para agregar más dispositivos.



Si la configuración falla, los motivos pueden ser:

1. La contraseña del enrutador es incorrecta. Haga clic en [retry] y verifique la contraseña.
2. La señal de red del enrutador es débil y el registrador está demasiado lejos del enrutador. Coloque el enrutador más cerca del registrador.
3. haga clic demasiado rápido durante la conexión AP del registrador. Espere unos segundos y luego salte a la configuración una vez que se haya conectado la AP del registrador.

Si cumple con las siguientes situaciones, reconfigure la red del registrador:

1. Cambiar enrutador
2. Cambiar la contraseña de Wifi
3. Cambiar el SSID del enrutador
4. El enrutador empresarial puede restringir la conectividad Wifi