


! Este Inversor solo puede conectarse a la Red o Generadores de onda sinusoidal pura PARA CARGAR BATERIAS !
! This Inverter can only be connected to the Network or Pure Sine Wave Generators TO CHARGE BATTERIES !



Selecciona solo cuando usa Funcion de cargador
 Tipo de bateria:

1. Gel U.S.A 14.0 / 13.7
2. A.G.M 1 14.1 / 13.4
3. A.G.M. 2 14.6 / 13.7
4. Ácido plomo sellado 14.4 / 13.6
5. Gel Euro 14.4 / 13.8
6. Open Lead Acid 14.8 / 13.3
7. Calcio 15.1 / 13.6
8. Desulfatación 15.5 o 4 horas

Atencion:

1-Para que puede aprovechar potencia maximo de inversor y buen funcionamiento le aconsejamos utilizar cables de inversor a baterias mas de 35mm² milimetrocuadrado de COBRE.

2-Elegir Magnetotérmico de salida 220v AMP correcto para su inversor.($WATIO \div VOLTIO = AMP$)

Ejemplo: inversor de 5000w, seria $5000w \div 230v = 21.73Amp$ (esta caso seria Magnetotérmico de 20AMP)

2 Sets battery terminals for big watt to balance the electric amp



Mas informacion

Ponga contacto con nosotros

Calle imprenta 18 nave44

Sevilla 41016 Spain

Tel-0034 854803624

Distribuidor España

